



Panduan untuk instalasi:

1. Tentukan instalasi di luar / di dalam bangunan.
2. Dekat dengan toilet dan saluran buangan.
3. Mempunyai area yang cukup untuk melakukan pekerjaan instalasi di tempat.
4. Pekerjaan galian sebaiknya tidak dekat dengan pondasi bangunan dan dibawah jalan.
5. Tangki pengolahan sebaiknya tidak dibawah bangunan struktur yang tidak mempunyai pondasi pancang.
6. Tangki harus diisi air sampai penuh, sebelum dioperasikan.

**Jika diperlukan, teknisi kami akan membantu menginstal IPAL Individual (Septik Tank) *SANFAB-PE* di lokasi dengan benar dan sesuai standar**

## Monitoring

Sebagai bagian dari *after sales service*, kami akan melakukan monitoring secara acak untuk mengetahui kondisi dan melihat efisiensi treatment dan penggunaan IPAL Individual (Septik Tank) *SANFAB-PE*.

Diproduksi Oleh :



PT SUSTI Sarana Mandiri - Yogyakarta

Didistribusikan dan Dipasarkan oleh:



**PT. BIOSAN MANDIRI**

Angsana Residence Kav. 01, Jl. Mangga No. 10 Gawan, Colomadu  
Karanganyar, Jawa Tengah. 57175.  
Tlp/Fax : 0271-7791452  
e-mail : biosanmandiri@yahoo.com

Kontak Person:

085226121213 / 08164274906 / 08112656037



# *SANFAB-PE*

## IPAL Individual (Septik Tank)



